

torex

стальные двери

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛЬ ХОГО D01

ХОГО D01



Оглавление

Регистрация и логин	01–02
Управление замком	03–06
Управление ключами Ekey	07–08
Управление паролями	09–13
Управление IC-картами	14
Управление сканером отпечатков	15
Разблокировка через Bluetooth	16–17
Управление Face ID	18-19
Управление пультом	20
Функция видео глазка	21
Напоминание о сценарии	22
Права администратора	23
Записи	24
Настройки	25-30

Регистрация и логин

Установите приложение TTLock.

Программное обеспечение (версию для iOS) можно загрузить из магазина приложений, а версию для Android можно загрузить из магазина приложений Google Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei и Xiaomi.



Пройдите регистрацию в приложении

Пользователи TT lock могут зарегистрировать учетную запись по мобильному телефону или электронной почте, которые в настоящее время поддерживают 200 стран и регионов мира. Код подтверждения будет отправлен на мобильный телефон или электронную почту пользователя, регистрация будет осуществлена после подтверждения.

The screenshot shows the registration screen of the TTLock app. At the top, there is a blue header with a back arrow and the word 'Регистрация'. Below the header, there are two tabs: 'Email' (selected) and 'Телефон'. The main content area includes a dropdown menu for 'Your country/region' set to 'Russia', a text input field for 'Введите ваш Email', a password field with a key icon and a note: 'Ваш пароль должен состоять из 8-20 символов и включать как минимум два типа цифр, букв и символов.', a second password field labeled 'Подтвердите пароль', a text input field for 'Код подтверждения', and a 'Получить код' button. At the bottom, there is a large 'Регистрация' button and a checkbox for 'Я прочитал и соглашаюсь <<Пользовательское соглашение>> ...'.The screenshot shows the login screen of the TTLock app. At the top, there is a blue header with 'Логин' and 'Регистрация'. Below the header, there is a large blue hand-and-key icon. The main content area includes a dropdown menu for 'Your country/region' set to 'Russia', a text input field for 'Номер телефона/Email', a password field with a key icon and a visibility toggle, a checkbox for 'Я прочитал и соглашаюсь <<Пользовательское соглашение>> <<Политику ...', a large 'Логин' button, and a 'Забыли пароль?' link.



Регистрация и логин

Аутентификация логина

Войдите в систему, указав свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты на странице входа. Номер мобильного телефона автоматически распознается системой и не вводит код страны. Если вы забыли свой пароль, вы можете перейти на страницу доступа, чтобы сбросить пароль. При сбросе пароля вы получите проверочный код со своего мобильного телефона и адреса электронной почты

Успешный вход в систему


При первом использовании приложения, если в учетной записи нет данных о замке или ключе, на домашней странице будет отображаться кнопка для добавления замка. Если в учетной записи уже есть замок или ключ, будет отображаться информация о замке.



Управление замком

Управление замком

Замок должен быть добавлен в приложение, прежде чем он может быть использован. Добавление замка относится к инициализации замка путем общения с ним через Bluetooth. Пожалуйста, встаньте рядом с замком. Как только замок будет успешно добавлен, вы можете управлять им с помощью приложения, включая отправку ключа, отправку пароля и так далее.



? Подсказка:

Когда замок добавлен, Лицо, добавившее замок, становится его администратором. После этого замок уже не сможет войти в режим добавления. Чтобы добавить замок новому владельцу, предыдущий владелец должен его удалить в своем приложении, стоя рядом с замком.


Управление замком

Управление пользователями

Вы можете увидеть имя клиента и номер его телефона в списке пользователей замка. Кликните на имя пользователя, и вы увидите информацию о замке и номере помещения.

Поддерживаемые замки



Приложение поддерживает много типов замков, включая дверные замки, навесные, сейфовые, цилиндровые смарт-замки, парковочные блокираторы, велосипедные замки. При добавлении устройства, пожалуйста, сначала выберите соответствующий тип замка. Замок может быть добавлен в приложение после входа в режим настройки. Замок, который не был добавлен, не войдет в режим настройки до тех пор, пока вы не коснетесь клавиатуры.



Управление замком


Добавление замка

Данные инициализации замка должны быть загружены в сеть. Данные могут быть загружены, когда интернет-сеть доступна в период всего процесса добавления



Обновление замка


Пользователь может обновить прошивку замка в приложении TTLock. Обновление осуществляется при нахождении рядом с замком через Bluetooth. После успешного обновления старые электронные ключи, карты, пароли и отпечатки пальцев сохраняются и могут использоваться далее.



Управление замком

Калибровка времени

Диагностика ошибок призвана помочь проанализировать системные проблемы. Это осуществляется через Bluetooth рядом с замком. Если есть шлюз, часы будут откалиброваны в первую очередь через шлюз. Если нет шлюза, замок может быть откалиброван с помощью мобильного телефона



Управление Ekey

Управление электронными замками

После того, как администратор успешно добавляет замок, он владеет самыми высокими административными правами на него. Он может отправлять eKey (электронные ключи) другим лицам и управлять ими в приложении.

Нажмите на «Отправить ekey» и вы увидите «Временный», «Постоянный», «Разовый», «Циклический». Это виды ekey, которые вы можете создать. Временный: ekey действует в заданное вами время. Постоянный: ekey будет действовать постоянно. Разовый: ekey будет автоматически удален после использования. Циклический: ekey будет действовать в заданные дни недели только в установленное для него время.



Управление Ekey

Управляющий может удалить ekey, обновить ekey, отправить и настроить ekey, одновременно он может смотреть записи истории замка.

Поиск записей замка

Администратор может запросить записи разблокировки по каждому из Ekey.

Управление Ekey



Управление паролями

Постоянный пароль

Постоянный пароль должен быть использован в течение 24 часов после его создания, иначе он автоматически прекратит свое действие.

Временный пароль

Временный пароль истекает в назначенные время и дату. Срок его действия может варьироваться от одного часа до трех лет. При сроке до одного года точность времени окончания составляет 1 час, при большем сроке – точность составляет 1 месяц. Временный пароль должен быть использован в течение 24 часов после его создания, иначе он автоматически прекратит свое действие. После ввода пароля необходимо нажать на правую нижнюю кнопку на клавиатуре замка. Для изменения пароля на замке: наберите оригинальный пароль, затем введите *10 # оригинальный пароль # новый пароль (от 4 до 6 цифр) # новый пароль#.

Создать код

Временный Разовый **Постоянный** Настройка

Имя Введите имя для этого кода

Этот код ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН по крайней мере один раз в течение 24 часов с текущего времени, или он будет ПРИОСТАНОВЛЕН по соображениям безопасности.

Создать

Постоянный пароль

Создать код

Временный **Разовый** Постоянный Настройка

Время начала 2024-08-19 23:00

Время окончания 2024-08-19 23:00

Имя Введите имя для этого кода

Код можно использовать неограниченное количество раз в течение срока действия. Этот код ДОЛЖЕН БЫТЬ использован хотя бы ОДИН раз в течение 24 часов после установки, иначе он будет ДЕАКТИВИРОВАН по соображениям безопасности.

Создать

Временный пароль


Управление паролями

Разовый пароль


Одноразовый пароль может быть использован только один раз, он действителен в течение 6 часов

Очищающий пароль

Очищающий код используется для удаления всех паролей, которые были установлены для замка, и действует в течение 24 часов.



Разовый пароль



Очищающий пароль

Пароли могут быть Постоянными, Временными, Разовыми, Настраиваемыми и другими. Пользователи могут разблокировать замок путем ввода пароля на клавиатуре замка.

Управление паролями

Циклический пароль

Циклический пароль может быть использован в течение определенного периода времени, включая тип дня, тип буднего дня, тип выходных и т.д.

Настраиваемый пароль

Пользователь (администратор) может установить любой пароль и желаемый период его действия.

The screenshot shows the 'Создать код' (Create code) screen with the 'Циклический' (Cyclic) option selected. The screen includes a navigation bar with a back arrow and the title 'Создать код'. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Постоянный' (Permanent), 'Настраиваемый' (Configurable), 'Циклический' (Cyclic), and 'Очистить' (Clear). The 'Циклический' tab is active. The main content area contains several input fields: 'Дни недели' (Days of the week) with a 'Выходные' (Weekends) toggle, 'Время начала' (Start time) set to '23:00', 'Время окончания' (End time) set to '00:00', and 'Имя' (Name) with the placeholder 'Введите имя для этого кода' (Enter name for this code). A warning message states: 'Этот код ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН по крайней мере один раз в течение 24 часов с момента начала его действия, или он будет ПРИОСТАНОВЛЕН по соображениям безопасности.' (This code MUST BE USED at least once within 24 hours from the start of its action, or it will be SUSPENDED for security reasons.). At the bottom, there is a blue button labeled 'Создать' (Create).

Циклический пароль



The screenshot shows the 'Создать код' (Create code) screen with the 'Настраиваемый' (Configurable) option selected. The screen includes a navigation bar with a back arrow and the title 'Создать код'. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Разовый' (One-time), 'Постоянный' (Permanent), 'Настраиваемый' (Configurable), and 'Циклический' (Cyclic). The 'Настраиваемый' tab is active. The main content area contains several input fields: 'Постоянный' (Permanent) with a toggle switch that is turned on, 'Имя' (Name) with the placeholder 'Введите имя для этого кода' (Enter name for this code), and 'Код' (Code) with the placeholder 'Введите от 4 до 9 цифр' (Enter 4 to 9 digits). A warning message states: 'Этот код доступа можно создать только находясь рядом с замком через BLUETOOTH или удаленно через Wi-Fi ШЛЮЗ.' (This access code can only be created while near the lock via BLUETOOTH or remotely via Wi-Fi Gateway.). At the bottom, there is a blue button labeled 'Установить код' (Set code).

Настраиваемый пароль

Управление паролями

Передача пароля



Пользователь может передать пароль посредством Facebook, Whatsapp и других социальных сетей.



Управление паролями

Список паролей и управление

Все выданные пароли могут быть просмотрены и отредактированы в разделе «Коды доступа». Редактирование включает в себя возможность изменить пароль, удалить его, сбросить, заморозить или разморозить пароль. Доступно при блютуз-контакте телефона и замка



Управление IC-картами

Управление картами

Сначала вам необходимо добавить IC-карту. Этот процесс происходит в непосредственной близости от замка. Период действия карты может быть установлен как постоянный, временный и циклический.

← Добавить IC-карту

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Время начала 2024-08-19 23:35

Время окончания 2024-08-19 23:35

Далее

← Добавить IC-карту

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Далее

← Добавить IC-карту

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Изменить срок действия >

Далее

Управление сканером отпечатков

Управление сканером отпечатков пальцев

Управление сканером отпечатков пальцев аналогично управлению IC-картами. После добавления отпечатка вы можете его использовать для разблокировки двери.

← Добавить отпечаток

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Время начала 2024-08-19 23:35

Время окончания 2024-08-19 23:35

Отпечаток пальца можно использовать неограниченное количество раз в течение срока его действия.

Далее

← Добавить отпечаток

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Далее

← Добавить отпечаток

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя




Изменить срок действия >

Далее

Разблокировка через Bluetooth

Разблокировка через Bluetooth

Пользователь может заблокировать дверь через Bluetooth и может передать Bluetooth-ekey другим пользователям.




Разблокировка через Bluetooth

Разблокировка через приложение

Нажмите кнопку разблокировки, чтобы разблокировать дверь. Поскольку сигнал Bluetooth имеет определенное покрытие, пожалуйста, используйте приложение в диапазоне сигнала Bluetooth.

Разблокировка прикосновением

Вы можете открыть приложение и коснуться клавиатуры замка, чтобы разблокировать дверь. Нажмите на небольшую иконку справа от кнопки разблокировки, чтобы разблокировать удаленно, если замок работает в паре со шлюзом.







? Подсказка:

Два варианта разблокировки замка: А. нажмите кнопку разблокировки в приложении; В. Прикоснитесь к кодовой панели для ее активации.





Управление Face ID

Управление датчиком распознавания лица (Face ID)

Управление датчиком распознавания лица аналогичен другим способам разблокировки. После добавления лица вы можете его использовать для разблокировки замка. Имеет временный (изменение срока действия), постоянный и циклический режимы добавления лица. Есть возможность настройки чувствительности датчика, а также его отключения.







Управление Face ID



Управление пультом

Управление замком с помощью дистанционного пульта



Управление пультом аналогичен другим способам разблокировки. После добавления, вы можете использовать пульт для блокировки и разблокировки замка. Имеет временный (изменение срока действия), постоянный и циклический режимы добавления. Благодаря применению радио-пультов с технологией BLE сигнал открытия нельзя перехватить и дублировать, все пульты привязаны к конкретному пользователю и все события открытия фиксируются в памяти замка.



Функция видео глазка







Видео глазок

Камера, позволяет в режиме реального времени просматривать происходящее за пределами помещения, а также предусмотрена возможность работы в режиме домофона и сохранения фото и видео на носитель. В настройках камеры можно можно включать и отключать предупреждающие уведомления, управлять уведомлениями о тревоге (нахождение вблизи замка постороннего человека) и управлять датчиком движения.



Напоминание о сценарии

Напоминание о сценарии



Права администратора

Права администратора

Передавая eKey, вы можете также предоставить права администратора, переведя соответствующий «бегунок» под текстом в активное положение. Права администратора будут действовать на протяжении срока действия eKey.

Отозвать электронный ключ (прекратить право доступа) можно удаленно, находясь в сети интернет.

← Добавить отпечаток

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Время начала 2024-08-19 23:35

Время окончания 2024-08-19 23:35

Отпечаток пальца можно использовать неограниченное количество раз в течение срока его действия.

Далее

← Добавить отпечаток

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Далее

← Добавить отпечаток

Временный Постоянный Циклический

Имя Введите имя

Время начала 2024-08-19 23:35

Время окончания 2024-08-19 23:35


Отпечаток пальца можно использовать неограниченное количество раз в течение срока его действия.

Далее

Записи



Записи

Возможность просматривать события происходившие с замком, когда, кем и каким способом был разблокирован замок.




Настройки

Настройки




Основные данные устройства




Настройки

Беспроводная кодовая панель




Настройки Wi-Fi





Настройки

Датчик двери





Свободный проход




Настройки

Удаленное открытие




Двухфакторная аутентификация




Настройки

Настройки звука




Оповещение о взломе




Настройки

Кнопка сброса



Направление открывания двери



torex | **стальные двери**

8 800 100 45 05